

Типовые размеры установок

Размер	Сечение, мм	Номинальный расход воздуха, V (м³/ч)	Размер	Сечение, мм	Номинальный расход воздуха, V (м³/ч)
EVS-FS 2	550x550	2 000	EVS-FS 16	1350x1350	16 000
EVS-FR 2	400x750		EVS-FS 16	1050x1650	
EVS-FS 2.5	600x600	2 500	EVS-FS 20	1500x1500	20 000
EVS-FR 2.5	450x800		EVS-FS 20	1200x1850	
EVS-FS 3.15	650x650	3 150	EVS-FS 25	1650x1650	25 000
EVS-FR 3.15	500x850		EVS-FS 25	1350x2000	
EVS-FS 4	700x700	4 000	EVS-FS 31.5	1850x1850	31 500
EVS-FR 4	550x900		EVS-FS 31.5	1500x2600	
EVS-FS 5	800x800	5 000	EVS-FS 40	2000x2000	40 000
EVS-FR 5	650x950		EVS-FS 40	1650x2600	
EVS-FS 6.3	850x850	6 300	EVS-FS 50	2300x2300	50 000
EVS-FR 6.3	700x1050		EVS-FS 50	2000x2600	
EVS-FS 8	950x950	8 000	EVS-FS 63	2600x2600	63 000
EVS-FR 8	800x1200		EVS-FS 63	2300x2900	
EVS-FS 10	1050x1050	10 000	EVS-FS 80	2900x2900	80 000
EVS-FR 10	850x1350		EVS-FS 80	2600x3200	
EVS-FS 12.5	1200x1200	12 500	EVS-FS 100	3200x3200	100 000
EVS-FR 12.5	950x1500		EVS-FS 100	2900x3600	

**Примечание:** Установки до типоразмера 6.3 могут быть изготовлены для монтажа под потолком